

Настройка MMS функции на фотоловушке.

1. Установить диск, который поставляется с фотоловушкой. Открыть содержимое диска. Войти в папку MMSCONFIG, и дважды щелкнуть по **MMSCONFIG.exe**. После загрузки приложения откроется следующее окно.

The screenshot shows the MMSCONFIG application window. The left sidebar lists camera models: HC-500M, HC-300M, HC-300G, HT-002LIM, HT-002LIG, HC-500A, HC-300A, HT-002LI, and HT-002A. The 'Camera' menu is selected. The main area is divided into three sections: Camera, Video, and Setup. The Camera section has Resolution (12M), Interval (1 Second), Multi (Single), and ISO (100). The Video section has Resolution (1080P), Video Length (10s), and Voice (ON). The Setup section has Mode (Camera), Language (English), Bitrate (High), TV Mode (NTSC), Date/Time (02.04.2014 15:37:14), Date Format (DD/MM/YY), Password ON/OFF (OFF), and Password (0000). At the bottom, there is a Timer section with Timer1, Timer2, and Timer3, all set to OFF, and a Timer Lapse set to OFF. The bottom buttons are Save, Default, and Load.

2. Далее щелкните по верхней вкладке «MMS».

The screenshot shows the MMSCONFIG application window with the 'MMS' menu selected. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is divided into three sections: Mms Setting, Gprs Setting, and Server Setting. The Mms Setting section has MMS ON/OFF (ON), MMS MODE (Auto), Country (Australia), Operator (Telstra), and Picture No./day (99). The Gprs Setting section has APN (telstra.mms), Account, and Password. The Server Setting section has MMSC (http://mmsc.telstra.com:8002), IP (10.1.1.155), and Port (8080). On the right, there are Phone Setting and Email Setting sections, each with four input fields. The bottom buttons are Save, Default, and Load.

3. Далее необходимо вписать вручную настройки сотового оператора, сим-карту которого Вы используете.

Общие настройки для всех операторов:

«MMS ON/OFF» - ставьте «ON»

«MMS MODE» – ставьте «Manual»

«Country» – «Other»

«Operator» - «Other»

*в поле «Phone1» укажите номер телефона на который должно приходить MMS сообщение.

*в поле «Email1» укажите электронную почту на которую будет приходить электронное письмо (если есть в фотоловушке данная функция). MMS и электронные письма могут приходить на 4 телефона или на 4 почтовых ящика. Если нет в этом необходимости, то оставьте остальные поля пустыми, заполнив только одно.

Далее необходимо ввести данные для настройки под каждого сотового оператора. В итоге настройки должны выглядеть так:

МЕГАФОН (рекомендуем)

Camera Parameter Setting -- HT-002LIG

Camera

- HC-500M
- HC-300M
- HC-300G
- HT-002LIM
- HT-002LIG
- HC-500A
- HC-300A
- HT-002LI
- HT-002A

Menu MMS SMTP

Mms Setting

MMS ON/OFF ON

MMS MODE Manual

Country Other

Operator Other

Picture No./day 99

Gprs Setting

APN mms

Account mms

Password mms

Server Setting

MMSC http://mmmc:8002/

IP 10.10.10.10

Port 8080

Phone Setting

Phone1 890339224**

Phone2

Phone3

Phone4

Email Setting

Email1 hod***@mail.ru

Email2

Email3

Email4

Save Default Load

БИЛАЙН

Camera Parameter Setting -- HT-002LIG
_ _ X

Camera

HC-500M

HC-300M

HC-300G

HT-002LIM

HT-002LIG

HC-500A

HC-300A

HT-002LI

HT-002A

Menu

MMS

SMTP

Mms Setting

MMS ON/OFF ON

MMS MODE Manual

Country Other

Operator Other

Picture No./day 99

Gprs Setting

APN mms.beeline.ru

Account beeline

Password beeline

Server Setting

MMSC http://mms/

IP 192.168.094.023

Port 8080

Phone Setting

Phone1 890339224**

Phone2

Phone3

Phone4

Email Setting

Email1 hod***@mail.ru

Email2

Email3

Email4

Save
Default
Load

МТС

Camera Parameter Setting -- HT-002LIG
_ _ X

Camera

HC-500M

HC-300M

HC-300G

HT-002LIM

HT-002LIG

HC-500A

HC-300A

HT-002LI

HT-002A

Menu

MMS

SMTP

Mms Setting

MMS ON/OFF ON

MMS MODE Manual

Country Other

Operator Other

Picture No./day 99

Gprs Setting

APN mms.mts.ru

Account mts

Password mts

Server Setting

MMSC http://mmsc

IP 192.168.192.192

Port 8080

Phone Setting

Phone1 890339224**

Phone2

Phone3

Phone4

Email Setting

Email1 hod***@mail.ru

Email2

Email3

Email4

Save
Default
Load

4. Щелкните по кнопке “Save”, программное обеспечение генерирует файл «**Parameter.dat**», **сохраните этот файл в корневую папку SD-карты.**

* Убедитесь, что на SD-карте флажок стоит не в положении «LOCK». SD-карта подключается к компьютеру через кардридер или вставляется в слот для SD-карт (такой слот есть в большинстве ноутбуков). Только затем на ней возможно сохранить файл “Parameter.dat”.

5. После записи файла “Parameter.dat” с настройками оператора, SD карту можно устанавливать в фотоловушку.

6. Установите SIM-карту в специальный слот в фотоловушке.

7. Установите аккумулятор или батарейки в фотоловушку.

8. Переведите переключатель фотоловушки в режим «**TEST**». Сделайте пробный звонок на номер SIM-карты, установленной в прибор. Должны пойти гудки, значит все сделано верно. Проверьте сделанные настройки MMS и MMS статус в меню, там будет виден ваш номер телефона, который вы заполнили ранее.

9. Поверните переключатель в положение «**On**», и начинайте тестирование, например: путем внезапного появления перед камерой. В общем, провоцируйте **фотоловушку** на срабатывание.

10. Устройство сделает фотографию и отправит фотографию в Ваш номер мобильного телефона и адрес электронной почты (**в зависимости от модели фотоловушки**)

ВНИМАНИЕ!

Стабильность работы и отправки сообщений с фотографиями напрямую зависит от качества связи в Вашем регионе или месте установки MMS фотоловушки. Помните об этом.